

## Underhåll och Skötsel av ovansida balkonger

### 1. Allmänt

Balkonger behandlade med StoCrete Betoflex eller StoCrete PS 05 på ovansida. Som frivillig beläggning kan ytan målas med StoCryl BF 200 eller StoCryl BF 700

Det är viktigt att inte ha mattor på denna typ av beläggning (även de med noppor under), dessa mattor håller underlaget i ständig fukt, vilket också skadar beläggningen på sikt då den kvarvarande fukten under mattan inte kan komma ut.

### 2. Rengöring

Normal rengöring av de behandlade ytorna exempelvis genom borstning/dammsugning med jämna intervaller och tvättning med normala rengöringsmedel som användes i hemmet.

Använd ej lösningsmedelsburna eller etsande produkter!